

Anbau Vornüber-Kippgerät am Frontlader oder Teleskoplader

Für Anbau am einem Frontlader oder Teleskoplader benötigen Sie einen Adaptor.

Schritt 1: Wähle ein Vornüber-Kippgerät

Schritt 2: Wähle ein Gabelträger

Schritt 3: Wähle die Anbauteile

Beispiel 1: Teleskoplader

Schritt 1: Wähle ein Vornüber-Kippgerät

K90-1600 (FEM3)

Schritt 2: Wähle ein Gabelträger

PF35 (FEM3, ohne Staplergabeln)

Schritt 3: Wähle die Anbauteile

JCB Quick-Fit

Typ

