Anbau Vornüber-Kippgerät am Frontlader oder Teleskoplader

Für Anbau am einem Frontlader oder Teleskoplader benötigen Sie einen Adaptor.

Schritt 1: Wähle ein Vornüber-Kippgerät
Schritt 2: Wähle ein Gabelträger
Schritt 3: Wähle die Anbauteile

Beispiel 1: Teleskoplader

Schritt 1: Wähle ein Vornüber-Kippgerät	K90-1600 (FEM3)
Schritt 2: Wähle ein Gabelträger	PF35 (FEM3, ohne Staplergabeln)
Schritt 3: Wähle die Anbauteile	JCB Quick-Fit

Typ



