

Aanbouw kistenkantelaar aan voorlader/verreiker

Voor de aanbouw van een kantelaar aan een voorlader of verreiker heeft u een vorkenbord nodig.

Stap 1: kies een kantelaar
Stap 2: kies het vorkenbord
Stap 3: kies aanbouwdelen

Voorbeeld 1: voorlader

Stap 1: kies een kantelaar	K54A-O
Stap 2: kies het vorkenbord	PF25
Stap 3: kies aanbouwdelen	EURO voorlader

Voorbeeld 2: verreiker

Stap 1: kies een kantelaar	SK54C
Stap 2: kies het vorkenbord	PF35 (FEM3)
Stap 3: kies aanbouwdelen	JCB Quick-Fit

Type

