

Aanbouw voorover kistenkantelaar aan voorlader/verreiker

Voor de aanbouw van een voorover kistenkantelaar aan een voorlader of verreiker heeft u een vorkenbord nodig.

Stap 1: kies een voorover kantelaar

Stap 2: kies het vorkenbord

Stap 3: kies de aanbouwdelen

Voorbeeld 1: verreiker

Stap 1: kies een voorover kantelaar

K90-1600 (FEM3)

Stap 2: kies het vorkenbord

PF35 (FEM3, zonder heftruckvorken)

Stap 3: kies de aanbouwdelen

JCB Quick-Fit

Type

